



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bezprzewodowy sterownik światła

Model: OR-GB-406
OR-GB-411

Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie się ze sprzedawcą urządzenia. Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wynikać z nieprawidłowego montażu czy eksploatacji urządzenia. Dokonywanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratą gwarancji. Z uwagi na fakt, że dane techniczne podlegają ciągłym modyfikacjom, Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bez uprzedzenia. Wszelkie prawa do tłumaczenia/interpretowania oraz prawa autorskie niniejszej instrukcji są zastrzeżone.

Chwilowy zanik prądu może powodować przypadkowe załączanie jednego z kanałów.

Sterownik nie współpracuje z ORNO Smart Living.

1. Wszelkie czynności wykonuj przy odłączonym zasilaniu.
2. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach.
3. Nie obsługuj urządzenia gdy uszkodzona jest obudowa.
4. Nie otwieraj urządzenia i nie dokonuj samodzielnych napraw.
5. Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
6. Urządzenie może być używane w Polsce

UWAGA

Gwarancja 24-miesięczna obejmuje produkt wyposażony w fabryczną plombę, której nie należy zrywać!

1. Produkt: Zdalnie sterowany wyłącznik cyfrowy

Urządzenie przeznaczone jest do bezprzewodowego WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA m.in. oświetlenia. Sterowanie bezprzewodowe realizowane jest za pomocą pilota (nadajnika). Odbiornik jest połączony do oświetlenia, tak, jak normalny wyłącznik. Dzięki łączności radiowej urządzenie działa w terenie otwartym do 30 m. Pracuje na częstotliwości 433,05~434,79 MHz. Dodatkowa funkcja regulatora czasowego – timera (wyłączanie z opóźnieniem). Możliwość jednoczesnego załączenia i wyłączenia wszystkich lamp jednocześnie.

2. Cechy charakterystyczne

- 1) Zakres działania wynosi 30 metrów, w terenie otwartym
- 2) Odbiornik posiada 3 kanały wyjść

Obciążenie każdego kanału: żarówki 1000W, halogeny 1000W, świetlówki 300W, LED'y 300W

Zasilanie: odbiornik AC200-240V, 50/60Hz , nadajnik: 1x12V (bateria A23 w zestawie)

Częstotliwość: 433,05~434,79MHz

- 3) Funkcja wyłącznika podsekcji: można włączać dowolny kanał lub kombinację kanałów wyłącznikiem wejścia zasilania odbiornika. Biorąc na przykład model 3-kanałowy, przez włączanie i wyłączenie wyłącznika otrzyma się kanał A, B, C, AB, AC, BC lub ABC.

- 4) Symbol zegara (), funkcja regulatora czasowego - TIMERA. Po naciśnięciu przycisku timera (D), wszystkie lampy wyłączą się po 1 minucie, a nie natychmiast. W celu anulowania tego nacisnąć dowolny przycisk.

3. Instalacja

- 1) Upewnij się, że moc lamp nie przekracza obciążenia tego produktu. Zainstaluj w pilocie 1 szt. baterii alkalicznej

12V/A23 znajdujące się w zestawie.

2) Podłączyć przewody oświetlenia z odbiornikiem zgodnie ze schematem podłączenia znajdującym się na odbiorniku.



Rys. 1 Schemat podłączenia

4. Działanie

Przycisk	Funkcja	Przycisk	Funkcja
	WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE dla obciążenia A	A	WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE dla obciążenia A
	WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE dla obciążenia B	B	WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE dla obciążenia B
	WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE dla obciążenia C	C	WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE dla obciążenia C
	Timer – regulator czasowy	WŁ/WYŁ	WŁĄCZENIE wszystkich/WYŁĄCZENIE wszystkich
	WŁĄCZENIE wszystkich		
	WYŁĄCZENIE wszystkich		

Każde gospodarstwo jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu, z tytułu obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Z drugiej strony zużyty sprzęt to cenny materiał, z którego możemy odzyskać surowce takie jak miedź, cyna, szkło, żelazo i inne. Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Informacje o dostępnym systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego można znaleźć w punkcie informacyjnym sklepu oraz w urzędzie miasta/gminy. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia! Masa netto: 0, 10 kg	
--	--

11/2017

PRODUCENT:
ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.
 ul. Katowicka 134
 43-190 Mikołów
 tel. 32 43 43 110